

# Nibolay Renofleece

## WAPENINGSVLIES ONDER TEGELS, LAMINAAT EN PARKET

### VOORDELEN

- Loskoppelen van diverse lagen vloerbedekking en nivelleren van spanningen
- Toepasbaar op zeer veel ondergronden bij renovatiewerkzaamheden
- Veilig toepasbaar ook op kritische ondergronden
- Reduceert schuif- en trekspanningen
- Uitstekend geschikt voor verwijderbare vloerbedekkingen
- Gemakkelijk snijdbaar en verwerkbaar
- Flexibel en damp-open
- Rotbestendig
- Geringe dikte
- Geschikt voor vloer en wand – binnen

### PRODUCT

NIBOLAY Renofleece is een flexibel 1 mm dik, luchtdoorlatend en scheuroverbruggend polyestervlies (PET) geschikt voor het loskoppelen van vloerbekledingen zoals keramische tegels, gelijmd massief parket, meerlagig- en laminaatparket. Bij uitstek geschikt voor renovatiewerkzaamheden op bestaande ondergronden waarop lijm- en/of egaliseerresten aanwezig zijn. Oude ondergronden blijven intact en daarop liggende nieuwe tegels kunnen indien gewenst snel, schoon en zonder achterblijvende restanten verwijderd worden

### TOEPASSING

- Ontkoppelende tussenlaag onder keramische tegels of als fixatiemiddel onder keramische tegels op beton, cementdekvloeren, gipsgebonden (calciumsulfaat) dekvloeren, anhydriet, bezande gietasfaltvloeren (DIN 18560), oude keramische tegelvloeren, natuursteenvloeren, terrazzovloeren, gelijmde PVC vloerbedekkingen.
- Onder parket en laminaat als ontkoppelende tussenlaag op ondergronden met vaste uitgeharde lijm- en egaliseresten, tegels, natuursteen, gipsgebonden dekvloeren, gietasfalt en cementdekvloeren.
- Kan gebruikt worden op warmwater vloerverwarming en
- enkel onder keramische tegels- met elektrische vloerverwarming.

### VERWERKING

De ondergrond dient conform DIN 18352 en/of DIN 18356 volkomen vlak, permanent droog, schoon, scheurvrij en trek- en drukvast te zijn. Hiertoe de noodzakelijke



herstellingen uitvoeren. Anhydriet/gipsgebonden vloeren vooraf schuren en stofzuigen. Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmen en egaliseresten zoveel mogelijk verwijderen. De ondergrond met een geschikt product voorbehandelen. Oneffen oppervlakken uitvlakken. Bij het leggen van parket de regels van het vak respecteren. Ingeval van twijfel de parketproducent contacteren.

### Verwerkingsdetails

#### Als ontkoppelingsvlies:

Nibolay Renofleece op het oppervlak leggen en met schaar of mes op maat snijden. Verlijmen met de parketlijmen WOOD H200 ELASTIC, WOOD H550 ECO PLUS, STIX P956 2K of WOOD P918 2K (lijmkam B2) of met de tegellijm Ardaflex Turbo (lijmkam 4 mm vertanding).

Nibolay Renofleece zonder kreuken of vouwen in de verse lijmlaag leggen en stevig aandrukken of walsen. De kopse kanten en naden extra zorgvuldig aandrukken. Na 24 tot 48 uur (afhankelijk van het type lijm) de vloerbedekking verlijmen met dezelfde lijm.

Bij gebruik van tegellijmen kunnen (van zodra de tegellijm onder Nibolay Renofleece uitgehard is) op het vlies keramische tegels verlijmd worden met Ardaflex Turbo. Volg de voorschriften op de technische infobladen.

### Als tussenlaag voor verwijderbare vloerbedekkingen:

De ondergrond dient vlak, vast, permanent droog en vrij van stof, olie, was, vet en andere scheidingslagen te zijn. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met GRIP A500 MULTI (verdund 1:1).

Aanwezige vloerbedekkingen (tegels, parket) moeten goed hechten aan de ondergrond. Vóór het aanbrengen van Nibolay Renofleece de aanwezige vloerbedekking met een gebruikelijk schoonmaakmiddel goed reinigen. Ook op houten ondergronden is fixatie met Nibolay Renofleece mogelijk, maar bij het opnieuw verwijderen van de vloerbedekking kunnen beschadigingen door waterbelasting niet uitgesloten worden. Voor veranderingen aan de reeds aanwezige vloerbedekkingen (zoals hout) en verkleuringen van voegen kan Bostik niet aansprakelijk worden gesteld.

Nibolay Renofleece uitrollen en passend snijden. FIX A955 VARIO met behulp van een kortharige lamsvelroller of nylonroller gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen en transparant laten opdrogen. Na een droogtijd van 15 à 30 min. op zuigende ondergronden en 30 à 40 min. op niet-zuigende ondergronden, Nibolay Renofleece aanbrengen op de FIX A955 VARIO en stevig aanwrijven of walsen. De diverse banen Nibolay Renofleece niet stotend tegen elkaar leggen. Naden/aansluitingen afplakken met crêpeband. Nadien de tegels verlijmen met Ardaflex Flexmortel.

### Verwijderen van de bekledingen:

Na verwijdering van keramische tegels wordt de fixatielaag met warm water en een goede huishoudelijke schoonmaakmiddel doordrenkt. Na een minimale inwerktijd van 30 à 60 min. kan men met behulp van een spatel of een borstel FIX A955 VARIO verwijderen. FIX A955 VARIO mag niet opnieuw opdrogen, indien nodig de lijmfilm na doordrenken met warm water en schoonmaakmiddel afdekken met folie.

### OPSLAG EN STABILITEIT

In de gesloten verpakking 12 maand. Koel en droog stockeren.

### INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op [bostiksd.com](http://bostiksd.com) of [thewerco.com](http://thewerco.com)

<b>Kleur</b>	<b>verpakking</b>	<b>Code</b>
wit/naturel	rol van 1 mm/50m <sup>2</sup>	30606794

### Bostik Belux

Antwerpse Steenweg 19  
9080 Lochristi  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

Technische kenmerken	
Base	polyestervezels
Dikte	± 1.0 mm
Gewicht per rol	± 13 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	± 250 g
Treksterkte (langsrichting)	max. 685 (N/50mm)
Treksterkte (dwarsrichting)	max. 460 (N/50mm)
Rek bij breuk (langsrichting)	max. 30,5 %
Rek bij breuk (dwarsrichting)	max. 32,5 %
Luchtdoorlaatbaarheid	1,100 l/m <sup>2</sup> s
Brandklasse	B2 (DIN 4102)
Geschikt voor vloerverwarming	ja, respecteer de richtlijnen van de fabrikant

### BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0) 162 491 000  
BE + 32 (0) 9 255 17 17



### Bostik BV

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)