

KEUZEHULP

> Renovatie

Stap 1: Voorbehandelen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAGRIP CLASSIC	●		n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	2 uur	n.v.t.	n.v.t.
GRIP A936 XPRESS		●	n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	0,5 - 3 uur	n.v.t.	n.v.t.
STUCCO W-140	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●		3 uur	3 - 40 mm	C15-F4
TECHNIS C560 RAPID	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●		●	2 tot 3 uur	5 - 60 mm	C40-F9
SL C990 SPRINTER	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●			●	1,5 uur	1 - 10 mm	C40-F10
ARDATEC FLEXDICHT+	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●	●	1 tot 2 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 2: Verlijmen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
ARDABOND PROJECT	●	●	●		●		●		Belastbaar na 24 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 3: Afwerken	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minuten - 1 dag	4 - 10 mm	n.v.t.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bij Bostik begrijpen we dat elke tegel een unieke aanpak vereist. Daarom staat onze keuzehulp voor je klaar. Of je nu een nieuw project start of een bestaande ruimte opknapt, wij helpen je graag een handje op weg naar de perfecte lijmverbinding.

> Nieuwbouw

Stap 1: Voorbehandelen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAGRIP CLASSIC	●		n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	2 uur	n.v.t.	n.v.t.
STUCCO W-140	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●		3 uur	3 - 40 mm	C15-F4
SL C510 PRO	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●			●	24 uur	1 - 20 mm	C30-F7

Stap 2: Verlijmen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
ARDABOND PROJECT	●	●	●		●		●		Belastbaar na 24 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 3: Afwerken	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minuten - 1 dag	4 - 10 mm	n.v.t.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.