

# WALL STANDARD

FOR GLASSFIBERVEV, STRUKTUR- OG VINYLTAPEPETER

2023-11-09

## FORDELER

- Klarer mange typer veggmaterialer
- Smidig konsistens
- Lang monterings tid
- Stabile bøtter laget av resirkulert plast
- Godt miljøvalg, M1



## BRUKSOMRÅDER

For montering av glassfibervev, vinyltapeter med papirbakside, akryl- og vinylstrukturtapepeter. Underlaget kan være sugende som gips-, spon- og trefiberplater, betong eller gips samt tette malte underlag.

## TEKNISKE DATA

<b>Limtype</b>	Enkellim
<b>Bindemiddel</b>	Stivelse med polymer
<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Konsistens</b>	Tiksotropisk
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Påføring</b>	Rull
<b>Arbeidstemperatur</b>	Ikke under + 18°C
<b>Rengjøring</b>	Verktøy rengjøres med lunke vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp innen limet har tørket.
<b>Densitet</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tørrestoffinnhold</b>	16% ± 2 vekt %
<b>Limforbruk</b>	5-6m <sup>2</sup> /liter avhengig av materiale og påføringsmetode
<b>Fortynning</b>	Vann. Limet skal ikke fortynnes
<b>Brannfarlig</b>	Nei
<b>Lagring</b>	12 måneder ved + 10 til 20 °C i uåpnet emballasje

## ARBEIDSBESKRIVELSE

### Forbehandling:

Gips-, spon- og trefiberplater: Sparkle plateskjøter og skruer hull, slip og forlim de sparklede flatene. Betong eller puss: Sparkle, slip og forlim. Papirtapet: Fjern løst tapet og skjær opp hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Papirbasert vinyltapet: Løsne og riv av overflatelaget. Ellers det samme som for papirtapet. Malte overflater: Slip og vask med malingsrens og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes.

**Forliming:** Wall Standard fortynnet med 1 del vann.

**Montering Glasfibervev:** Rull limet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim for 1-2 lengder. Monter mens limet fortsatt er klebrig. Press tapetet godt fast med plast- eller stålsparkel. Der materialet skal skjæres gjøres pressingen så sent som mulig. Overmaling av glassfibervev kan gjøres etter ca. 24 timer. Vinyltapeter med papirbaksid, akryl- og vinylstruktur tapeter: Rull limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet. Brett lengdene og la det ligge i noen minutter. Press tapetet godt fast med plast- eller stålsparkel. Overlappsliming av vinyltapet gjøres med våtromslim. Følg materialprodusentens instruksjoner.

## MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.

## RESIRKULERING

Generering av avfall må unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan ha noe produktrester. Produkt og emballasje skal ufarliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med kravene til miljøvern og lovverket for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

PRODUKT NR	EMBALLASJE	ANTALL PER PALL	EAN
30860015	1 liter	324	7311020040413
30860649	5 liter	96	7311020040406
30860576	15 liter	40	7311020040390

**Sikkerhet:** For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad på: [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

**Ansvarsfraskrivelse:** De tekniske dataene vi rapporterer, samt våre instruksjoner og anbefalinger er alle basert på en rekke forsøk og på vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren og få best mulige resultater. Ettersom forbrukerens forhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for resultater ved bruk av produktet.

**BOSTIK SERVICE**

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

