



BOSTIK

STIX A340 LVT PROJECT

- ADHESIVO EN BASE ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS LIGEROS
- ESPECIAL LVT

VENTAJAS

- Ideal para LVT
- Apto para suelos de PVC.
- Alta adherencia inicial
- Alta cohesión final
- Fácil de aplicar
- Apto para suelo radiante y suelo radiante eléctrico
- Recomendado por los principales fabricantes



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Adhesivo acrílico de baja emisión para el pegado de pavimentos flexibles: LVT (lamas y losetas), revestimientos de PVC (losetas y rollos).

DESTINOS

- Adhesivo para revestimientos de suelos flexibles, en losetas o rollos

USOS RECOMENDADOS

- LVT en lamas y losetas
- Pavimentos homogéneos y heterogéneos de PVC
- Vinilo expandido (V.E.R.)
- Losetas semiflexibles .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TIPO DE ADHESIVO	Adhesivo base acrílica Libre de disolventes
➤ COLOR	Marfil
➤ TIEMPO DE ESPERA*	Aprox. 5 a 10 minutos
➤ RENDIMIENTO	250 a 350 g/m ²
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre +10 °C y +30 °C
➤ DENSIDAD	1,24 + 0,05
➤ TIEMPO ABIERTO	35 Minutos
➤ APERTURA AL TRÁFICO	12 horas
➤ TIEMPO DE CURADO	24 a 48 horas

* Estos tiempos se determinan a +23 °C y 55% de humedad relativa en sustratos normalmente absorbentes.

Los criterios de tiempo de espera y tiempo abierto dependen de la temperatura, la humedad ambiental, la porosidad del sustrato, la rugosidad de los materiales y la cantidad de adhesivo aplicado. No se recomienda la aplicación a temperaturas inferiores a 10°C o cuando la humedad relativa supere el 70%.

PREPARACIÓN DE LA BASE

Asegúrese de que el subsuelo cumpla con las normas de construcción. Los subsuelos deben estar limpios, sanos, secos (<75 % HR) y libres de contaminantes que puedan afectar la adhesión, como polvo, grasa, pintura, yeso, abrillantador, adhesivo ablandable con agua, etc.

Para subsuelos que no son lo suficientemente lisos o requieren aumento de altura para recibir el revestimiento de piso particular que se va a unir, se recomienda la aplicación de un compuesto autonivelante y un sistema de imprimación adecuados de Bostik. Consulte con Servicios Técnicos para obtener asesoramiento sobre productos y subsuelos específicos.

Los subsuelos muy absorbentes, como soleras de textura abierta y madera contrachapada, deben imprimarse antes de aplicar el adhesivo con una imprimación Bostik adecuada. La imprimación reduce la absorción excesiva del adhesivo en el sustrato, lo que proporciona un buen tiempo de trabajo y una unión adhesiva fuerte. Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrese de que el sustrato esté seco y libre de polvo.

Sistemas de calefacción por suelo radiante:

Los sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente deben estar apagados durante 48 horas antes, durante y como mínimo 48 horas después de la aplicación. Pasado este tiempo, suba gradualmente la calefacción por suelo radiante.

PREPARACIÓN DE LA BASE

Seleccione el tamaño de llana y el método de aplicación adecuados para el revestimiento del piso y aplique el adhesivo uniformemente sobre el contrapiso, sosteniendo la llana en un ángulo de 60°.

TAMAÑO ESPÁTULA	CONSUMO
A2	250 a 300 g/m ²
B1	350 g/m ²

Aplique el adhesivo al sustrato utilizando la llana del tamaño adecuado. Deje que el adhesivo se ventile durante 5 a 10 minutos. Una vez que el adhesivo se haya aireado lo suficiente, coloque el revestimiento sobre el adhesivo.

Presionar con un rodillo pesado para disipar el aire atrapado y asegúrese de que se transfiera el adhesivo a la parte posterior del revestimiento. Después de 30 minutos, pasar el rodillo nuevamente.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Aplicación con rodillo:

Para minimizar el efecto de las estrías del adhesivo que se ven a través del revestimiento, se puede usar un rodillo previamente humedecido con adhesivo para aplanar lo que se ha aplicado con la espátula, asegurándose de que no se elimine nada del adhesivo aplicado. Esto crea una apariencia uniforme y maximiza el contacto de la superficie con el revestimiento del piso.

NOTAS:

Siga siempre las instrucciones de instalación del fabricante de revestimientos para pisos.

No suelde las juntas antes de que el adhesivo haya tenido tiempo suficiente para desarrollar una buena unión (aproximadamente 24 horas después de la instalación).

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipos con agua tibia inmediatamente después de su uso. Retire cualquier adhesivo de la superficie del revestimiento con un paño húmedo.

ALMACENAJE

Hasta 15 meses en el envase original sin abrir, almacenado entre +10°C y +30°.

Observaciones

Cierre bien los envases después de su uso. No apile más de un palé encima de otro.

CÓDIGO	FORMATO	UDS PALET	EAN
30623350	Bote 12 kg	44	3549212490850

PRECAUCIÓN:

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

