



The Box för GROHE inbyggnadsblandare

THE BOX FÖR GROHE INBYGGNADSBLANDARE OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot The Box för GROHE inbyggnadsblandare som ska appliceras enligt nedan.

Montering av The Box för GROHE inbyggnadsblandare ska utföras enligt GROHE monteringsanvisning.

Obs! Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad.

Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Tätskikt ska anslutas till Boxens foliefläns med Bostik Foil Seal Grab. Applicera Bostik Foil Seal Grab på foliefläns, sprid sedan ut limmet med en fintandad Limspridare så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)

Övriga Folielimner: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspridare
52 mm



Roller

Foliespackel



Patronspruta



1

- 1 – Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
- 2 – Applicera Bostik Membrane/Foilseal Cement 2K/Foiltac 1C på övrig väggyta



2

- Montera omgående Bostik Pro Folietätskikt
Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3

- Gnid fast folien med en foliespackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4

1. Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade foliefläns samt skåpets plåtfläns med Bostik Foil seal grab.
2. Släta ut med foliespackel.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

**RI.
SE**
C900125

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

