



# TECE Safety Bag

## BOSTIK PRO TÄTSKIKTSFOLIE MOT TECE SAFTY BAG

### FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av Bostik PRO Folietätskikt sker enligt Bostik monteringsanvisning för valt system, se [bostik.com](http://bostik.com), med tillägg för anslutning mot TECE Safety Bag som ska appliceras enligt nedan. Montering av Safety Bag ska utföras enligt TECE monteringsanvisning.

Safety Bagen rengörs från damm och skiljeämnen både på fram- och baksidan, T-Röd, låt torka i minst 20 min. OBS! Kontrollera att plastflänsen är hel, om den skulle vara skadad ska den bytas.

Plastflänsen monteras mot underlaget med Bostik Maxi Bond Xpress/H910 Supergrip. Tätskikt ska anslutas mot plastflänsen med Bostik Foilseal Cement 2K.

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning. För mera information se monteringsanvisning Bostik PRO Folietätskikt.

Materialåtgång: Bostik Maxi Bond Xpress/ H910 Supergrip 1 tub/m<sup>2</sup>.  
Materialåtgång: Bostik Foilseal Cement: 0,5 kg/m<sup>2</sup>m<sup>2</sup>

### PRODUKTER



Bostik Folie PRO  
1,0 x 30 m = 30m<sup>2</sup>



Bostik Maxi Bond Xpress  
290 ml  
Bostik H910 Supergrip Fast Cure  
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K

### VERKTYG



Limspridare  
52 mm



Roller

Foliespackel



Patronspruta



1

Följ TECE monteringsanvisning vid håltagning för knappsats och röranslutningar.  
För rätt storlek på rörmanschett se Bostik PRO Folietätskikt monteringsanvisning.



2

När plastflänsen dragits ut genom hålet för spolknapp och rengjorts, monteras TECE medföljande kaskmall, som håller påsen på plats under montering.



3

Safety Bagen monteras med Bostik Maxi Bond Xpress/H910 Super-grip Fast Cure, som appliceras på underlaget med en lågtandad limspridare (52 mm) för att minimera limrester utanför Safetybagen. Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler.



4

När limmet torkat minst 1 tim. appliceras Bostik Foilseal Cement 2K på plastflänsen med roller eller pensel. Övriga vägg- och golvytor appliceras enligt Bostik PRO Folietätskikt.



5

Folien monteras minst 4 cm över plastflänsen så att en försegling kan utföras mellan plastfläns och folie kanten. Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler.



6

Försegla skarven mellan plastflänsen och foliekanten med Bostik Foilseal Cement 2K med pensel. Montera Bostik Rörmanschetter mot avlopp- och spolrör enligt Bostik PRO Folietätskikt monteringsanvisning.

#### TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK PRO Folietätskikt se [www.bostik.se](http://www.bostik.se).

**RI  
SE**

Rapport: 9F014098

BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

