

Unterhalts-/Pflegeanleitung

FÜR BOSTIK FUGENMÖRTEL UND -MASSEN



FUGENMÖRTEL

Mineralische Fugenmörtel:

Ardacolor Premium
Ardacolor Maxi
Ardacolor Flex
Ardacolor Power
Ardacolor Classic

ENTFERNEN VON ZEMENT- BZW. EPOXIDHARZSCHLEIER

Wir empfehlen, abwechselnd mit alkalischen und sauren Reinigern den Fliesenbelag zu säubern. Die Fugen vornässen, anschließend das Reinigungsmittel bzw. die Reinigungslösung (je nach Angaben des Herstellers) auftragen.

Die Einwirkzeit des Reinigers ist auf ein Minimum zu beschränken. Danach ist der Fliesenbelag mit viel sauberem Wasser nach zu waschen.

UNTERHALTSREINIGUNG

Für die regelmäßige Pflege und Reinigung der verfugten Flächen neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel in den vorgeschriebenen Anwendungskonzentrationen verwenden. Die Fläche ist nach dem Reinigen mit klarem Wasser abzuspülen. Bei Verwendung von säurehaltigen Reinigungsmitteln sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Die produktspezifischen Eigenschaften des Belagsmaterials sind zu berücksichtigen! Die Fugen vornässen, anschließend das Reinigungsmittel – in der vorgeschriebenen Anwendungskonzentration gemäß Herstellerangaben – auftragen. Die Einwirkzeit des Reinigers ist auf ein Minimum zu beschränken; danach ist mit viel sauberem Wasser nach zu waschen. Säurehaltige Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Anwendung, wie z.B. zu hohen Dosierungen, zu langen Einwirkzeiten oder fehlendes Vornässen des Fugennetzes, Farbgebungen beeinträchtigen, und/oder die Festigkeit des Fugenmörtels mindern, bis hin zur vollständigen Zerstörung der Fugenmatrix.

Epoxidharz-Fugenmörtel:

Ardacolor Xtrem Easy
Ardacolor Xtrem Multi
Floorcolor Xtrem

Leichte Epoxidharz-Schleier können aufgrund baustellenbedingter Einflüsse auf dem Belag entstehen. Diese können innerhalb einer begrenzten Zeit auf der noch aushärtenden Fuge/Belag durch Verwendung von haushaltsüblichem Spiritus entfernt werden – bis zu ca. 16 Std. Danach sind Epoxidharz-Schleier nur noch mit geeigneten Epoxidharzreinigern zu entfernen (Herstellerrangaben beachten). Mit der Entfernung von stärkeren Epoxidharz-Schleiern darf frühestens 16 Stunden nach der Verfugung begonnen werden, um eine grundsätzliche Schädigung der Epoxidharzfugenmasse zu vermeiden. Danach ist die Fuge/Belag mit viel sauberem Wasser abzuwaschen, zu neutralisieren.

Alkalisch, sauer oder neutral eingestellte Reinigungsmittel, die für das Reinigen keramischer Beläge geeignet sind, können verwendet werden. Die Reinigungsmittel sind gemäß Herstellerangaben anzuwenden.

Stand: Mai 2017

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08.17

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de