



Blaze™

LIMPIADOR DE PAÑO PARA BOQUILLAS DE URETANO Y DE USO GENERAL

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Remueve efectivamente el paño de las boquillas de uretano
- Excelente limpiador de uso general para las losetas
- Compatible con las superficies de todo tipo de losetas

DESCRIPCIÓN

El Limpiador de Paño para Boquillas de Uretano y Limpiador de Uso General Bostik Blaze™ es una forma efectiva de limpiar las superficies de las losetas después de instalar boquillas base uretano. Puede ser utilizado para remover el paño que queda en la superficie de las losetas después de la instalación de las boquillas de uretano, y en su forma diluida, es un excelente limpiador de uso común para pisos de losetas.

Aún y cuando las boquillas de uretano típicamente son muy fáciles de limpiar de la superficie de la mayoría de los tipos de losetas, algunas superficies presentan ciertos retos que hace necesaria la utilización de un limpiador químico para remover los residuos de uretano o el paño provocado por el mismo. Algunas superficies que son difíciles de limpiar y que podrían verse beneficiadas con el uso de Blaze™ son; superficies de alto brillo, porcelánicos de cuerpo completo y mosaicos de vidrio glaseados o con texturas.

DONDE USARLO

Blaze™ es seguro de usar en losetas cerámicas y porcelánicas, piedras naturales tales como el mármol, granito, piedra caliza, travertinos, superficies de concreto, mampostería, así como losetas metálicas y de vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea y entienda perfectamente la hoja de datos técnicos y la hoja de seguridad del material antes de iniciar con la instalación. Refiérase a nuestra página de Internet en www.bostik-us.com para encontrar la información y la hoja de seguridad del material más reciente antes de iniciar la instalación.

APLICACIÓN

1. Siga todas las instrucciones escritas al momento de aplicar una boquilla de uretano. Para mejores resultados, remueva el paño de la boquilla de uretano a medida que realiza la instalación, utilizando una esponja plana para limpiar las losetas, esto es aún más importante en climas cálidos o



secos. Para obtener las instrucciones completas, revise la hoja de datos técnicos vigente de la boquilla de uretano.

2. Permita que las áreas que ya limpió se sequen y después inspeccione la superficie del recubrimiento.
3. Si es necesario retirar paño adicional de la boquilla, espere 3 horas en climas cálidos o de baja humedad (<50% de HR y 70°F o 21.1°C) y 6 horas en ambientes fríos o de alta humedad (>50% HR y <70°F 70°F o 21.1°C). Asegúrese que la boquilla está lo suficientemente seca como para soportar una presión ligera de su dedo sin perder su forma.
4. Aplique Blaze™ en una fibra para tallar diseñada para superficies delicadas tal como la fibra blanca Doodlebug™ de 3M™.
5. Talle suavemente sobre el paño de uretano en la superficie del recubrimiento teniendo cuidado de no tallar las juntas de la boquilla. Tome nota que en casos de paño excesivo pudiera ser necesario rociar el Blaze™ directamente sobre la superficie, dejar que el producto penetre por un tiempo o incluso repetir el proceso de limpieza. Es importante no inundar la superficie con el limpiador.
6. Permita que el limpiador Blaze™ se asiente sobre la superficie del recubrimiento por lo menos por 60 segundos a fin de asegurar una penetración suficiente.

7. Use una esponja húmeda con agua limpia para remover el paño y el limpiador.
8. Termine el proceso de limpieza secando la superficie del recubrimiento con un trapo o toalla limpia.

No se recomienda instalar la boquilla o limpiarla si la superficie de las losetas se encuentran por encima de los 90°F (32°C). Si este es el caso, espere a que la superficie del recubrimiento se enfríe antes de aplicar la boquilla y limpiarla. Puede acelerar el proceso de enfriamiento de las losetas frotándolas con una esponja húmeda. Tenga cuidado de no agregar agua en exceso durante este proceso.

RENDIMIENTO

Blaze™ cubrirá aproximadamente 350 a 400 sq. ft. (32 a 37 m²) por cada botella de 24 oz. (710 mL) y entre 1,600 y 2,100 sq. ft. (149 a 195 m²) por cada botella de galón (3.79 lt.), dependiendo del patrón de aplicación y de las condiciones de instalación.

RUTINA GENERAL DE LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Para limpieza o mantenimiento general de rutina, diluya una parte de Blaze™ con tres partes de agua tibia a fin de lograr una dilución del 25%.

LIMITACIONES:

- No vacíe el producto directamente sobre la boquilla.
- No lo mezcle con agua sucia utilizada en la limpieza de la boquilla.
- Siempre utilice ropa protectora (guantes y protección para los ojos) al trabajar con boquillas de uretano. Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
- Siempre haga primero una prueba en un área del piso no visible a fin de asegurar la compatibilidad con el tipo de recubrimiento, incluyendo las superficies adyacentes.
- Usar Blaze™ muy pronto en condiciones de secado deficientes (>50% HR y <70°F o 21.1°C) pudiera provocar la necesidad de hacer reparaciones menores a la boquilla que se pudiera dañar durante la limpieza.
- No permita que el producto entre en contacto con alguna superficie no recomendada.
- Tenga especial cuidado a fin de evitar su contacto con superficies pintadas.
- Contacte al Departamento de Servicio Técnico de Bostik si persiste el paño.
- No deberá congelarse ni almacenarse a temperaturas por encima de 100°F (38°C).

EMPAQUE

- 4 x 1 gal. (3.78 L)/caja
- 12 x 24 oz. (710 mL)/caja

ATENCIÓN

EL PRODUCTO ES DAÑINO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN SEVERA EN OJOS, PIEL Y EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

PRECAUCIÓN

Evite el contacto del material con sus ojos, su piel o su ropa. Utilice este producto con una ventilación adecuada. Utilice el equipo de protección personal adecuado que le ayude a evitar el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos después de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Almacénelo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No lo congele.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo menos durante 15 minutos. Busque atención médica. En caso de contacto con la piel, enjuague con agua en abundancia. Si la irritación persiste, contacte a un médico. En caso de inhalación, coloque inmediatamente a la persona afectada en un área ventilada con aire fresco. Si los síntomas persisten o empeoran, contacte a un médico. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.

ALMACENAJE / VIDA DE ANAQUEL

Almacénelo en un lugar limpio y seco, en una tarima alejada del piso y que no se vea afectado por temperaturas muy calientes o congelantes. La vida de anaquel es de 1 año a partir de su fecha de fabricación siempre y cuando se encuentre en su empaque original cerrado.

CONTENIDO DE VOC 846 g/L

GARANTÍA LIMITADA

NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE USO APROPIADO PARA UN FIN EN PARTICULAR APLICAN A ESTE PRODUCTO.

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK

Ayuda Inteligente™
1-800-726-7845

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik-us.com

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2 Fraccionamiento Alce Blanco

Naucalpan Estado de México. C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx

