BOSTIK ROLL 740

COLLES CONTACT

Nouveau!

Bande adhésive grande largeur déposable spécialement destinée au maintien en plein des revêtements de sols souples.

DESTINATIONS

Bande adhésive grande largeur déposable spécialement destinée au maintien en plein des revêtements de sols souples sur anciens revêtements ou sur supports neufs.
Convient également aux installations temporaires de revêtements : salons, foire, expositions, événements, boutiques.
Permet une dépose ultérieure facile du revêtement de sol et de l'adhésif en une seule opération.

- PVC hétérogènes et homogènes en lés.
- Vinyle Expansé Relief (VER).
- Moquettes synthétiques envers feutre, envers mousse, action bac et aiguilletés.
- Autres revêtements nous consulter.

AVANTAGES

- Pose immédiate sans temps d'attente.
- Pose facile et propre, repositionnable si besoin.
- Permet la pose des revêtements P2/P3.
- Rouleau périphérique complémentaire fourni.
- Grille micro-perforée : adhérence parfaite.
- Soudure des joints immédiate.
- Aménagement possible immédiatement après pose.
- N'altère pas l'esthétique du revêtement dans le temps.
- Dépose ultérieure facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : adhésif translucide sur trame blanche.
- Type d'adhésif : pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille fine micro-perforée.
- Temps de travail : illimité (avant retrait du papier de protection).
- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate.
- Largeur du rouleau : 740 mm.
- Longueur du rouleau : 25 mètres linéaires.
- Rouleau périphérique complémentaire : 50 mm x 25 m.
- Non inflammable.
- Sans solvant, sans phtalate.
- Très faibles émissions de COV : classe A+ / Emicode EC1 Plus.
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
- L'humidité des supports doit être conforme aux règles professionnelles de pose des revêtements.
- Conditions d'utilisation : température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%.
- Recouvrir au fur et à mesure, après retrait du papier de protection.
- Stockage des rouleaux dans des locaux tempérés et sec, à l'abri du soleil.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Supports neufs

- Chapes fluide base ciment ou anhydrite.
- Supports ragréés.
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3.
- Métal.
- Compatible avec les planchers chauffants eau chaude basse température.

Anciens revêtements collés (rénovation)

PVC compact, dalles semi-flexible, carrelage.
Autres nous consulter.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Vérifier la bonne tenue du revêtement de sol existant, celui-ci doit être collé et solidaire du support de base. Nettoyer toute la surface avec une lessive sodée puis rincer à l'eau. Tous les défauts de surface sur les supports existants doivent être préalablement traités.

MISE EN OEUVRE

1/ La mise en œuvre doit être réalisée conformément au guide de pose du fabricant de revêtement. Les rouleaux d'adhésif devront être stockés avec les revêtements, dans la pièce où ils seront mis en œuvre, 48h avant la pose.

2/ Un test de positionnement doit être réalisé afin de vérifier le bon maintien de BOSTIK ROLL 740 sur le support préparé.

3/ Dérouler et positionner le rouleau adhésif complémentaire (fourni) à la périphérie de la pièce. Il permet de faciliter la pose le long des murs. Maroufler avec une cale liège. Ne pas retirer le film de protection.

4/ Dérouler une première bande BOSTIK ROLL 740 dans le sens de pose du revêtement en faisant chevaucher le lé sur la bande périphérique. Maroufler à l'avancement avec une cale liège ou un balai.
Poursuivre le positionnement des différents lés en parallèle du premier.
Le dernier lé sera positionné en chevauchement de la bande périphérique et de l'avant dernier lé.
Les surplus d'adhésif en chevauchements seront éliminés par coupes doubles.
Dans tous les cas les films de protections ne doivent pas être retirés.
Ne dérouler que la surface d'adhésif pouvant être recouverte dans la journée afin de limiter les risques d'altération.

5/ Les lés de revêtement peuvent ensuite être positionnés et les prédécoupes en plinthe préparées.
Relever les demi-lés de revêtement puis procéder au retrait du papier de protection de BOSTIK ROLL 740 en partant des murs. Couper le film de protection à 20 cm du bord de lé de revêtement afin de faciliter l'affichage de la deuxième partie du lé.
Afficher le revêtement sur la trame adhésive et bien maroufler à l'avancement en partant toujours du centre vers les bords.

6/ L'arase du revêtement est réalisée immédiatement après l'affichage en pied de cloison.
Procéder avec le même mode opératoire pour tous les lés.

En cas de coupe double d'un revêtement de sol, veiller à protéger le sol et l'adhésif en plaçant une règle métallique sous la superposition lors de la coupe.

SOUDURE DES JOINTS

La soudure des joints peut être réalisée immédiatement après le marouflage du revêtement.

DÉPOSE DU REVÊTEMENT

La dépose est facile et rapide même après plusieurs années. Une nouvelle opération de décoration peut à nouveau être entreprise directement sur le support existant, après nettoyage.

CONSOMMATION

1 rouleau = 18.5 m²

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607858	Rouleau 740 mm x 25 m	1	3549212475550

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - **www.bostik.fr**