



Den Braven

# Silicone-Sanitary

Ацетатен силикон за санитарни помещения



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Silicone-Sanitary е ацетатен санитарен силикон, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума. Продуктът е с отлична устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния.

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- За употреба в кухни, бани и душ кабинни
- Перфектно прилепва към стъкло, боядисано дърво, фаянсови и стъклени плочки
- Устойчив на развитие на плесени
- Не променя цвета си с времето

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Silicone-Sanitary е специално разработен за здраво и еластично запълване и свързване на фуги в кухненски помещения, бани и душ кабинни. За санитария на пластмасова основа, Den Braven препоръчва да използвате Silicone NO.

## МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в съотношение 1:1, когато ширината е до 10мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5 мм. За фуги, по-широки от 10мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6 мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

## ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com) web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

100% модул	DIN 53504 S2	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Температура на приложение		+5°C to +40°C
База		Acetoxu
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	
Плътност		1.00 g/ml
Удължение при скъсване		500%
Поток	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване		Up to -15°C
Движение на съединението		12,5%
Твърдост по Шор А	DIN 53505	20
Образуване на кожа	+23°C/50% RH (DBTM 16)	5-6 minutes
Температурна устойчивост		-40°C to +180°C
Сила на опън		1.30 N/mm <sup>2</sup>

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

- Не е подходящ за използване върху бетон, мрамор, олово, мед и галванизирани стомана

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи,

обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner.

Silicone-Sanitary идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Силно порести повърхности да се

третира предварително с Primer B1. Винаги правете тест за

прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.&nbsp;

## ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Silicone-Sanitary не се боядисва. Препоръчително е да се покрият ръбовете на фугата с хартиено тиксо, за да се предпазят повърхностите, които ще се боядисват, от контакт и замърсяване със силикон.&nbsp;

## ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

## ЦВЯТ

Бял, Прозрачен

## СРОК НА ГОДНОСТ

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

## BOSTIK СЕРТИФИКАТИ

- EN 15651-3: S XS1
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E



## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

## ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

## ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никак част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този

документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.